


SCHWACHATIC DIAGRAM TRM-750D

R625, R626 TIEFEN ① ANHEBEN ② SCHNEIDEN
R627, R628 HOHEN ① ANHEBEN ② SCHNEIDEN



- S1(a)-(d) PROGRAMM
1. RESERVE
2. TUNER
3. PHONO 1
4. PHONO 2
S2(a)-(d) ÜBERSP.
① 1-2
② EING. WAHL
S3(a)-(b) MITHOREN
① 1
② EING. WAHL
S4
① STEREO ② MONO
S5(a)-(b) LOUDNESS
① AUS ② EIN
S6(a)-(d) RAUSCH FILTER
① AUS ② EIN
S7(a)-(b) RUMPEL FILTER
① AUS ② EIN
S8(a)-(b) MUTING
① AUS ② EIN
S9(a)-(b) LAUTSPR. -B2
1. AUS
2. A
3. B
4. A+B
S10(a)-(b) NETZ
S11(a)-(b)
① NORMAL
② GETRENNT

961130G

WIKO
87

87